

LISTE DES RADIOCOMMANDES DE MARQUES COMPATIBLES AVEC LA WHY EVO

	RADIOCOMMANDES A CODE FIXE A PROGRAMMER AVEC LA PROCEDURE N°1 - CODE FIXE
	RADIOCOMMANDES A PROGRAMMER AVEC LA PROCEDURE N°2 - ROLLING CODE
	RADIOCOMMANDES A PROGRAMMER AVEC LA PROCEDURE N°3 - D.O.R.
	RADIOCOMMANDES BFT A PROGRAMMER AVEC LA PROCEDURE N°4 - BFT
	RADIOCOMMANDES FAAC A PROGRAMMER AVEC LA PROCEDURE N°5 - FAAC

Marques	Fréquence	Technologie	Modèles
ADYX	433.92	Fixe	BRAVO TE 4433H BLEUE, BRAVO TE4433H NOIRE
		Fixe	ALIZE EM2C, ALIZE EM4C
		D.O.R	BRAVO, TE 4433
AETERNA	433.92	Fixe	TX433 1,2,4 buttons
ALLMATIC	306.00	Fixe	ASMX2, ASMX4
	433.92	Fixe	AEMX1, AEMX2, AEMX4
	433.92	Fixe	EUROPE AUTO ARMY1, ARMY2, ARMY4
		Fixe	MX1, MX2, MX4
		D.O.R	B.RO.1WN, B.RO 4WN, MINIPASS, BROST AR
D.O.R	B.RO 2WN, B.RO-OVER, TECH3		
ALLISTER	318.00	Fixe	9931-318, 9931T-318
ALLSTAR	288.00	Fixe	111025 Allister Pulsar Quickcode
		Fixe	9921T-288, 9921MT, 9921TK, 9922T-288, 9923T-288, 9931-288, 9931T-288, 9931MT, 9931TK, 9931TK6, 8831T-288, 8832T-288, 8833T-288, 8821T-288, 8822T-288, 8823T-288, 8832TK
		Fixe	8833OCS-288
	318.00	Fixe	9921T-318, 9921MT, 9921TK, 9922T-318, 9923T-318, 9931-318, 9931T-318, 9931MT, 9931TK, 9931TK6, 8831T-318, 8832T-318, 8833T-318, 8821T-110995 Allister Pulsar Quickcode
		Fixe	8830OCS-318
ALLTRONIK	433.92	Fixe	S429_1, S429_2, S429_4, S429_M
		Fixe	S425
ANSONIC	433.92	Fixe	SA 434-1E, SA434-2E, SA434-3E, SA434-4E
		Fixe	SA 434-1MINI, SA434-2MINI, SA 434-2Midi
	868.35	Fixe	SA 868-1E, SA 868-2E, SA868-3E, SA868-4E
		Fixe	SA 868-1mini/M, SA 868-2mini/M (dip switch version)
APERTO		Rolling Code	TX02-434-2, TX03-434-4
	433.92	Fixe	CPS1, CPS2, CPS4, TX02-434-2, TX03-434-4
APRIMATIC	305.00	Fixe	TS1, TS2
	433.92	D.O.R	TR2, TR4, TM4, TR, TM
AUTELCO	286-306	Fixe	TX300T
AVIDSEN	433.92	Fixe	100601 micromark MM23164
		Fixe	104505
		Fixe	100951, 100955, 100550, 100400
BALLAN			FM 404B, 4013
	433.92	D.O.R	FM 404
BANDY	433.92	Fixe	
BELFOX	433.92	Fixe	DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, dip switch version
		Fixe	DHS 433,92 (7733), dip switch version
	868.35	Fixe	DHS 868,3, dipswitch version
		Fixe	HS 868-20
BENINCA'	306.00	Fixe	LOT1A, LOT2A, LOT4A
		Fixe	LOTX1A, LOTX2A, LOTX4A
		Fixe	LO.TX2PS
	433.92	Fixe	LOT1W, LOT2W, LOT4W
		Fixe	LOT2WMS
		Fixe	T2WK, T4WK
		Fixe	LOTX1W, LOTX2W, LOTX4W
		Fixe	TO.GO2WP, TO.GO4WP, TO.GO2WK, TO.GO4WK
		D.O.R	TO.GO, TO GO2 VW, TO GO4 VW, T2 VW, T4 VW, LOT2WCV, LOT1WCV, LOT2WCV, LOT4WCV, IO, ROLLKEY
D.O.R	CUPIDO, IO		
BERNER	868.30	Fixe	Berner BHS140
		Fixe	Berner BHS130
BESIDE	433.92	Fixe	BEZAP
		Fixe	HIT
BETA ELETTRONICA	315.00	Fixe	BETALARM 6500
	330.00	Fixe	BETALARM 5500
BFT	306.00	Fixe	RCS
	315.00	Fixe	VTM1, VTM2, VTM4
	418.00	Fixe	GT01, GT02, GT04
	433.92	Fixe	TE01, TE02 (TE01, TE02)
		Fixe	TE04 (TE04)
		D.O.R	MITTO, MITTO B, MITTO 2A, MITTO 4", MITTO 2, MITTO 4, MITTO 2 RCB, MITTO 4 RCB,
D.O.R	TRC, TRC2, TRC4, KLEIO, GHIBLI, GHIBLI RB4		
BREDA	433.92	D.O.R	B-FOR
		Fixe	Breda TOP432SA

CAME	315.00	Fixe	Came T312M, T314M
	433.92	Fixe	Came TOP312, TOP314
		Fixe	Came T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA, TAM432, TAM434, TAM438
		Fixe	Came TOP432M, TOP434M
		Fixe	Came TAM432SA
		Fixe	Came TOP432SA
		Fixe	Came TOP432NA, TOP434NA
		Fixe	Came TWIN2, TWIN4
	Fixe	CAME TOP-432EV, TOP-434EV	
868.35	Fixe	CAME TOP862NA, Came TOP864NA	
CARDIN	300.00	Fixe	S300
	310.00	Fixe	S301, S302
	433.92	Fixe	S476 TX2, S476TX4
	433.92	D.O.R	S449, S449100, S449200, S449300, S449400, S449200 GREEN
	433.92	D.O.R	S449300 GREEN, S449400 GREEN, TXQ 449200
	433.92	D.O.R	TXQ 449400 GREEN
	868.35	D.O.R	S486, S486200, S486400, TXQ 486200, TXQ 486400
868.35	D.O.R	XRADO	
CARPER	300.00 310.00 318.00	Fixe	C300, C310, C318, C318T
CASALI GENIUS	330.00 433.92	Fixe	Genius 433 2, Genius 433 3, JA400 TM433, JA401 TM433
CASIT	306.00	Fixe	ERTS92B, ERTS92T
	433.92	Fixe	ERTS92B, ERTS92T
		Fixe	ERTS20DB, ERTS20DQ
		Fixe	ERTS476D, ERTS476Q
		Fixe	TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 ERTS97B, ERTS97T
CEDAMATIC	305.00	Fixe	Cedamatic CTX1S, CTX2S, CTX4S
	433.92	Fixe	Cedamatic AEMX1, AEMX2, AEMX4
CELINSA	433.92	Fixe	S10 1, S10 2, SAW1, SAW2
CENTURION	433.92	Fixe	CLASSIC, SMART, SMART2
CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN	300.00	Fixe	Chamberlain 300MC (multicode)
	315.00	Fixe	333LM
		Fixe	360LM, 362LM, 363LM
	390.00	Fixe	50CB, 53CB, 750CB, 753CB, 50LM, 53LM, 61LM, 62LM, 63LM, 139.53100, 139.53110, 139.53200, 139.53210
		Fixe	54CB, 756CB, 54LM, 64LM, 859CB
		Fixe	850CB, 853CB, 959CB, 81LM, 82LM, 83LM, 84LM, 99LM
	418.00	Fixe	33LM
		Fixe	4180, 4182, 4183
Fixe		4185	
	Fixe	787 remote keyless entry	
COSTEL	300.00	Fixe	Minitix
CPS	433.92	Fixe	TCP3, CPS, Jolly 4
		Fixe	CPS1 TCP3, CPS2 TCP3, CPS4 TCP3 EM1CV, EM2CV, EM4CV
DASPI	433.92	Fixe	Daspi Happy2 433, Daspi Pops2
		Fixe	Daspi Zero2, Zero2CLO, Zero4CLO
DEA	306.00	Fixe	306 1, 306 2, 306 4
		Fixe	306
		Fixe	433 1, 433 2, 433 4, Gold S1, Gold S2 Dea Gold 238 S1, Dea Gold 238 S2, Dea Gold 239 S4
	433.92	Fixe	Genie
		Fixe	Punto S2
		Fixe	MIO TD2, MIO TD4, TR MOI
	D.O.R	GENIE GREY-MIO TR2- MIO TR4	
DELMA	300.00	Fixe	Apollo 300, ELSAMEC Apollo 300
		Fixe	Mizard 300 1, Mizard 300 2, King
		Fixe	Mizard 433 1, Mizard 433 2
	433.92	Fixe	King 433 2
		Fixe	Style Copy 2CH (this is a code duplicator)
DICKERT	433.92	Fixe	Dickert MAHS433 01, MAHS433 04
		Fixe	Dickert S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000 Note: uniquement les télécommandes à boutons rouges
		Fixe	Dickert S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00 Note: uniquement les modèles à boutons rouges
	868.35	Fixe	Dickert HS868-21
		Fixe	Dickert S5-868A2L00, S5U-868A2L00 Note: uniquement les modèles à boutons rouges
		Fixe	Dickert S10-868A100, S10-868A400, S20-868A1L00, S20-868A4L00, S20-868A1000, S20-868A4000 Note: uniquement les modèles à boutons rouges
	Fixe	Dickert S5-868A2L01, S10-868A1L01, S10-868-A4L06, boutons verts	
DIGICODE	300.00 310.00	Fixe	DC5010, DC5012, DC5030, DC5032, DC5040, DC5042, DC5060, DC5062, DC5070, DC5072
DITEC		D.O.R	GOL, GOL4, BIX LP2, BIX LP2 RED
	433.92	Fixe	GOL4C
DOITRAND FDOITRAND	433.92	Fixe	MPSTF2E JAUNE, MPSTF4E, HYPERPHONE MPSTF2E_GRISE
		Fixe	TS2DE, TS4DE
DOORHAN	433.92	Fixe	
DOORMATIC	433.92	Fixe	SAW

DUCATI ALLDUCKS	433.92	Fixe	TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, 124 ELBER TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4 RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY TSAW3
		Fixe	TPR10-A, TPR20-A RONDY TPR10_A, RONDY TPR20_A
		Fixe	TE2
		Fixe	HC6203, 6203: only blue with transparent buttons, and transparent with transparent buttons
ECP	292.00	Fixe	FIX 292 MHz F105611
		Fixe	KEY 292 MHz F106038
ELBE	433.92	Fixe	501, 502, 504
		Fixe	502a, 504a
		Fixe	502.504
ELCA	300.00	Fixe	Aster 1100, Aster 1101
		Fixe	IRIS, IRIS 9CH. Model 433D only! Both colors red and blue
		Fixe	ASTER2
		Fixe	Aster 1000, Aster1001. Model 433D only! Colors: black, blue, light grey
		Fixe	GEMINI 9CH
		Fixe	VIRGO
ELDAT MFZ	433.92	Fixe	Eldat Basewave RT20-4103M-01, RT20-4104M-01, RT35-4104M-01, RT21-4101M-01, RT21-4102M-01, MFZ 400033
		Fixe	Eldat Basewave RT28-4101M-01, RT27-4101M-01, RT26-4101M-02, RT21-4125M-01, RT21-4139M-01, RT21-4139M-02, RT31-4139M-01, RT31-4139M-02, RTC02-4104M-01
	868.30	Fixe	Eldat Basewave RT20-5004M-01, RT20-5003M-01, RT35-5004M-01, RT21-5001M-01, RT21-5002M-01
		Fixe	Eldat Basewave RT28-5001M-01, RT27-5001M-01, RT26-5001M-02, RT21-5025M-01, RT21-5039M-01, RT21-5039M-02, RT31-5039M-01, RT31-5039M-02, RTC02-5004M-01
ELEK	300.00	Fixe	KTM194B
		Fixe	KTR4
ELV CONRAD	868.35	Fixe	FS20 S4, FS20 S8, FS20 S8-2, FS20 S16, FS20S16R, FS20 S20-2, FS20 S20-3
ELVOX	433.92	Fixe	Elvox ET
		Fixe	Elvox ET03, ET04
	868.35	Fixe	Elvox ET08
EMFA	287.00	Fixe	ET1, ET2, ET3
ERONE	308.00	Fixe	ES_1, ES_2
	433.92	Fixe	SETDS39433E2, SETDS39433E4
ERREKA	289.00	Fixe	Erreka E20, Erreka E22
	433.92	Fixe	Erreka Luna, Erreka SMAT 1 RESON 1, RESON 2, RESON 3
EUROPE AUTOMatismES	306.00	Fixe	ASMY1, ASMY2, ASMY4
	433.92	Fixe	ARMY1, ARMY2, ARMY4
		Fixe	S1, S2, S3
FAAC	300.00	Fixe	TM300S, TM300S05 H Faac TM1 300, TM2 300, TM3 300
	315.00	Fixe	T1, T2, T3 Faac TM1 315, TM2 315, TM3 315
	330.00	Fixe	TM1, TM2, TM3 Faac TM1 330, TM2 330, TM3 330
	418.00	Fixe	TM1 418 DS, TM2 418 DS, TM3 418 DS
		Fixe	TM 418SL, TM1 418SL, TM2 418 SL, TM3 418SL
	433.92	Fixe	TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS TM1 433DS DPH, TM2 433DS DPH, TM3 433DS DPH
	433.92	Rolling Code D.O.R	XT2-433SLH, XT4-433SLH, T2-433SLH, T4-433SLH, TE 4433H, TML2-433SLH, TML4 433SLH, XT4 433RC
	433.92	Fixe	TML 433SLH, TML2 433 SLR, TML4 433 SLR, TML2-433-SLR, TML4-433-SLR, TML2 433 ESL, TML4 433 ESL
	433.92	Fixe	T433 SLH, TML2 SLH, TML4 SLH, T2 SLH, XT2 SLH, XT4 SLH, XT3 SLH LR,
	433.92	Fixe	XT4 SLH LR, T4 SLH, XT4 RC, TE H.
	433.92	Fixe	TML2 433 SLP, TML4 433 SLP, TML2-433-SLP, TML4-433-SLP
	433.92	Fixe	TML2 SLH, TML4 SLH, DL2 SLH, DL4 SLH, T2 SLH, XT2 SLH, XT4 SLH, XT 433SLH
	433.92	Fixe	XT3 SLH LR,
	868.35	Fixe	DL868 SLH, TML 868 SLH, TM1 868 DS, TM2 868 DS, TM3 868 DS TM1 868DS DPH, TM2 868DS DPH, TM3 868DS DPH, XT 868SLH
	868.35	Fixe	T 868SLH,
868.35	Rolling Code	XT2-868SLH, XT4-868SLH, T2-868SLH, T4 868SLH, DL2-868SLH, DL4-868SLH, TML2 868 SLH, TML4 868 SLH,	
FADINI	315.00	Fixe	ASTRO75-1, ASTRO75-2, ASTRO75-4
	433.92	Fixe	433 2M, Astro43_2m
		Fixe	Astro433-2, Astro433-4, Astro43-2, Astro43-4
	433.92	Rolling Code D.O.R	JUBI SMALL, JUBI
FERPORT	433.92	Fixe	Tac1, Tac2, Tac4, Tac1k, Tac2k, Tac4k, Tac2kr
FORSA	287.00	Fixe	Forsa Trieme
FUNKMODUL ELSECO	433.92	Fixe	T433A2K1, T433A2K2
		Fixe	T433A2K4, T433A2K4n
GENIUS	433.92	Rolling Code - D.O.R	BRAVO 433 - TE 4433H
		Fixe	AMIGO, AMIGOLD, KILO
GIBIDI	306.00	Fixe	TS2M
	433.92	Rolling Code - D.O.R	AU3000, AU1600, AU1610, AU1580, AU1810, AU 1590, AUO1590, AU1600, DOMINO
	433.92	Fixe	Open TMB 433, OPEN TMQ 433, OPEN OUT 2, OPEN OUT 4
GOBBATO	306.00	Fixe	T306
GRIFFON	403.55	Fixe	Griffon 404 MHz dip switch remotes and duplicating remotes
	433.92	Fixe	Griffon 433 MHz dip switch remotes and duplicating remotes
GTO	318.00	Fixe	GTO Mighty Mule 1/2 buttons, RB741, RB742
		Fixe	GTO Mighty Mule 3 buttons, RB743
GULLIVER	306.00	Fixe	MDRQ 306
	433.92	Fixe	MDW 2E
HAUSS	433.92	Fixe	Pocket 3750-1, Pocket3750-2, Pocket 3750-4
HEDDOF	318.00	Fixe	P219-1, P219-2
		Fixe	P220-1, P220-2, P220-3

HORMANN	433.92	Fixe	HSM2, HSM4, yellow buttons
	868.30	Fixe	HS1, HS2, HS4, blue buttons
		Fixe	HSD2
		Fixe	HSE2, HSE4, blue buttons
		Fixe	HSM2, HSM4, blue buttons
		Fixe	HSP4, blue buttons
		Fixe	HSS2, HSS4, blue buttons
		Fixe	HSZ1-868, HSZ2-868
HRC	433.92	Fixe	
JAY	433.92	Fixe	UBEI x1 SL1
JCM	290.00	Fixe	UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61Å,
		Fixe	EC1, EC2, EC3, ET1, ET2, ET3
KEY AUTOMATION	433.92	Fixe	900TXB-42, 900TXB-42N, 900TXP-42, 900TXP-42N, 900TXB-42R
		Fixe	900TXB-44, 900TXG-44
		Fixe	SUB-44, 900SUB-44N, 900SUB-44W, 900SUB-44WN
		Rolling Code - D.O.R	42R, 44 TXB R, SUB 44R
		Fixe	900TXK-42, 900TXW-42, 900TXK-44, 900TXW-44
KING	433.920	Fixe	STYLO
		Fixe	Note: uniquement sur récepteur avec modalité rolling code désactivée.
LABEL IUPPITER	306.000	Fixe	MDR, IUPPITER 306, SPYCO
	433.920	Fixe	RJW/1E, RJW/2E, RJW/4E, RJW/12E
		Rolling Code - D.O.R	SPYCO
		Fixe	MDW/1E, MDW/2E,
LEB	306.000	Fixe	TSA4
		Fixe	TMW
		Fixe	TSAW2N, TSAW4N
		Fixe	TCP3Å, (this is a code duplicator)
		Fixe	TRK4 Note: uniquement sur récepteur avec modalité rolling code désactivée.
	868.300	Fixe	TPW4
		Fixe	TPK4
LINCE	302.000	Fixe	LE TX1, LE TX2
	433.920	Fixe	LR 2035
LINEAR	300.000 310.000	Fixe	MULTI-CODE 308911, 308913, 1089
		Fixe	MULTI-CODE 412001, 414001, 109410, 109710
	310.000	Fixe	MULTICODE 306010, 307010, 108210
		Fixe	MULTI-CODE 308301, 308302
		Fixe	MULTI-CODE 105015
		Fixe	Delta3 Moore-o-Matic: DT, DT2, DT2A, DT2A, DTC, DTD
		Fixe	Delta 3 Moore-o-Matic: DT3, DT4
		Fixe	Delta 3 Moore-o-Matic: Mini-T LB "LadyBug"
312.000	Fixe	Delta3 DTK (canada)	
MA SYSTEM	433.920	Fixe	MA TX1, MA TX2, MA TX3
MARANTEC	418.000	Fixe	D212, D222, D232
		Fixe	D101
	433.920	Fixe	D12
		Fixe	D212, D222, D232
		Fixe	Digital 302, D302
		Fixe	Digital 304, D304
	868.300	Fixe	Digital 302, D302
Fixe		Digital 304, D304	
MCZ	433.920	Fixe	Aster
MEIÄFÄ_NER MEISSNER	433.920	Fixe	LW433-1, LW433-2, LW433-4
		Fixe	Pocket 3750 1, 2, 4
MHOUSE	433.92	Rolling Code - D.O.R	TX3, TX4, GTX4
MKTECHNO MK-TECHNO	306.000	Fixe	MK-TECHNO TX1 and MKTECHNO TX2 with RED LED
MONSEIGNEUR	433.920	Fixe	ARC2, ARC4
		Fixe	TDR 400 3845, TDR 400 3846, TDR 400 3847 T1SAW433, T2SAW433, T4SAW433
MOTORLINE STATEUROP	433.920	Fixe	MX1, MX2, MX3, MX4, MX6 MX11, MX12, MX13
MOOVO	433.920	Rolling Code - D.O.R	MT4
MOTOSTAR	433.920	Fixe	CLIKSTAR2, CLIKSTAR4 CLICK-4M, CLIKSTAR RE 532, CLIKSTAR RE 534
NICE	306.000	Fixe	EASY S1, S2, S4
		Rolling Code - D.O.R	FLO2R-S, FLO4R-S
	433.920	Fixe	FLO1, FLO2, FLO4
		Rolling Code - D.O.R	VERY-VR, ONE, INTI, SMILO
NOLOGO	433.920	Fixe	ECO DIP

NOVOTECNICA	306.000	Fixe	BIT N1, BIT N2
		Fixe	BIT NT1, BIT NT2, BIT NT4
NOVOFERM	433.92	Fixe	NOVOTRON 502-504-512 MIX 43-2, NOVOTRON 502 MAX 43-2, NOVOTRON MAX 43-4
		Fixe	512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43(2-4), MNHS433 (2-4)
		Rolling Code	NOVOTRON 502 - 504
OG	433.920	Fixe	OG62, OG64
O&O	306.000 433.920	Fixe	TX2, TX4 (green buttons)
		Fixe	TX, TX4-E, TX2-E (red buttons)
		Fixe	T.COM, TWIN
OPENOUT	306.000 433.920	Fixe	TS2M
		Fixe	TMQ 433 2, TMQ 433 4
PIAZZETTA	433.920	Fixe	4 buttons for wood/pellet heater
PORTAMATIC	433.920	Fixe	MPH01, MPH02
POWERFIX Profi (Lidl)	433.920	Fixe	RCB-A 3600R
PRASTEL	306.000 433.920	Fixe	NCSMT1, NCSMT2P, NCSMT4P
		Fixe	KMFT2P, KMFT4P, KMFT2P93, KMFT4P93
		Rolling Code - D.O.R	TC2E, TC2E(4E), TC4E, MT2E, MT4E, MPSTP2E, SLIM
		Rolling Code - D.O.R	BFOR, 2RQ2P, TRQ4P
Fixe	MPSTF2E, MPSTF4E		
PROEM	433.920	Fixe	ER2C4ACM, ER4C4ACM, ER4C4ACS
PROGET	433.920	Fixe	ETY_433N2, ETY 433N4
		Fixe	EM433-N2
PROTECO	433.920	Fixe	TX433
		Fixe	EUROMATIC
		Fixe	HIT
PUJOL	288.000 288.000	Fixe	JCM TRINARIO 1, TRINARIO 2, TRINARIO 3
		Rolling Code	VARIO, VARIO 3 OCEAN - VARIO 3 BLACK, MARTE
		Fixe	TT1, TT2, TRINARIO 1, TRINARIO 2
PULSAR	318.000	Fixe	9931-318, 9931T-318
QUASAR	287.000 287.000 306.000 433.920	Fixe	Tx SA4, Serie Argento, SA
		Fixe	TXSA2T
		Fixe	300 2, 300 4
		Fixe	433 TANGO SLIM BLEU
QUICK	433.92	Fixe	Model: 302
RADIODIGIT	291.000	Fixe	TBM, TCM
RIB	433.92	Rolling Code	LITHIO
ROGER	433.920	Fixe	R80/TX12, R80/TX14, R80/TX12R, R80/TX14R
		Fixe	H80/TX22
		Fixe	G80/TX32, G80/TX34, G80/TX32R, G80/TX34R
SEA	433.920 868.350	Fixe	SMART433_TX2_DIP, SMART433_TX3_DIP SMART433_TX2_COPY, SMART433_TX3_COPY Smart2 Dip Switch, Smart3 Dip Switch
		Fixe	231103, SEA868_4
		Fixe	231103, Head2 Dip Switch
		Fixe	SMART868-TX2-DIP, SMART868-TX3-DIP Smart2 Dip Switch, Smart3 Dip Switch
SEAV	306/330 433.920 868.300	Fixe	TX1, TX2, TX3, TX4, TX1/330 TX2/330, TX3/330, TX4/330
		Fixe	TXS1, TXS2, TXS3, TXS4
		Fixe	BEHAPPY S1, BEHAPPY S2, BEHAPPY S3
		Fixe	BEEASY TX, Be Easy Murale2
		Fixe	BESMART S2, BESMART S4
		Fixe	BEFREE S1
		Fixe	BESMART H2, BESMART H4
Fixe	BEFREE H1		
Rolling Code	RS2 BE HAPPY, RS3 BE HAPPY, BE GOOD S2, BE GOOD S3		
SECURVERA	433.920	Fixe	SV R2C
		Fixe	SV R2C
		Fixe	SV R4C
		Fixe	SV R6C
SENDER	433.920	Fixe	
SENTRY MARTIN ELECTRONICS	403.550 433.920	Fixe	SENTRY binary, SENTRY trinary
		Fixe	SENTRY binary
SERAI	310.000 433.920	Fixe	OG/32
		Fixe	OG/52, OG/54, OG/82, OG/84
		Fixe	OG/28, OG/48, OG/62, OG/64
		Fixe	OG/02, OG/04

SILVELOX - INTRA	306.000	Fixe	Green case with black buttons
	433.920	Fixe	Silvelox Intra HSM4
		Rolling Code	Mhz 2007, QUARZ SAW
SICE		Rolling Code - D.O.R	4790207
SIMBA	433.920	Fixe	Simba RC1
SIMINOR	433.920	Fixe	ER2C4ACM, ER4C4ACM, ER2C4ACS, ER4C4ACS, S433-2T, S433-4T
SKYLINK	300.000	Fixe	MultiLink SD300M, Skylink 100, LD310M, SD310M
	310.000	Fixe	Skylink Mtilink PD-318M
	318.000	Fixe	Multilink CB-390M, CD-390M (versions compatible with Chamberlain)
	390.000	Fixe	
SMD	433.920	Fixe	LW433-1, LW433-2, LW433-4 : AM models only
SOMFY	433.920	Fixe	LEB TMW
		Rolling Code - D.O.R	TELIS
SOMMER	434.00	Rolling Code	4013, 4014, TX03 4, 4013 TX03 2, 4022 TX02
	868.35	Rolling Code	4025 TX2 2, 4026 TX03 2 – 4020 TX03 4
SPARKRITE	?	Fixe	SRA2-2
STAGNOLI	433.920	Rolling Code	AV223
		Fixe	ZEUS AZTR
	868.350	Fixe	ZEUS AZTR
STANLEY	310.000	Fixe	24286
		Fixe	1082
		Fixe	1050
		Fixe	1094
		Fixe	1097
STARTEC	433.920	Fixe	TXQ2
STINGER	300.000	Fixe	300MCD21V, 300MCD22V 310MCD21V, 310LID21V, 310LID22V 318ALD31V 390LMD21V, 390LMPB1V
	310.000		
	318.000		
	390.000		
TAU	315.000	Fixe	250 TXA2, 250 TXA4
	433.920	Fixe	250 SLIM, 250K-SLIM, 250K-SLIMC
		Fixe	250TXD2, 250TXD4
		Fixe	250BUG2, 250BUG4
		Fixe	250T-4, 250T-4C
		Rolling Code - D.O.R	250SLIM RP, 250 T4 RP
TEC KEY	300.000	Fixe	MK1010
TECNOMATIC	433.920	Fixe	TQ433
TEDSEN BERNER GFA Elektromaten	433.920	Fixe	SKX1MD, SKX2MD, SKX3MD, SKX4MD
		Fixe	SKX1KD, SKX2KD, SKX4KD, SKX6KD
		Fixe	SKX1DL, SKX2DL, SKX3DL, SKX4DL
		Fixe	SKX1LC, SKX2LC, SKX3LC, SKX4LC
		Fixe	SKX1SL, SKX2SL, SKX3SL, SKX4SL
		Fixe	SKJ
		Fixe	SKX1WD, SKX2WD, SKX4WD, SKX11WD, SKX22WD, SKX44WD
TELCOMA	306.000	Fixe	RCS TP2
	433.920	Fixe	RCST2, RCST4
		Fixe	Telcoma EDGE 2, Telcoma EDGE 4
		Fixe	TANGO 2 SW, TANGO4 SW
		Fixe	TANGO BLUE 2, TANGO 4 BLUE, TANGO BLEU 2, TANGO BLEU 4
		Fixe	TANGO 2 N, TANGO 4 N
		Fixe	TANGO 2 SLIM, TANGO 4 SLIM
		Fixe	TANGO WIN3
		Fixe	TANGO2, TANGO4
		Fixe	FM402, FM402E, FM404, FM404E
TELEMATIC	300.000	Fixe	TL1, TL2
TKC	433.920	Fixe	TSAW433
TONKARR	287.000	Fixe	TK2
TORAG	433.920	Fixe	S429 1, S429 2, S429 4
TORMATIC DORMA	433.920	Fixe	HS, Dorma HS43 1E, HS43 2E, HS43 3E, HS43 4E
		Fixe	MAHS, Siebau, Novoferm, Dorma
		Fixe	MHS, MHS43-1
TREMA	433.920	Fixe	TO93TV1, TO93TV2, TO93TV4
TUBAUTO	433.920	Fixe	DIGITAL 101 433

V2	306.000	Fixe	TRR1_306
	318.000	Fixe	TPS1K
		Fixe	TCP3
		Fixe	TCP3, ARC3
		Fixe	TCP3
		Fixe	TPR
	433.92	Fixe	T1SAW/433, T2SAW/433, T4SAW/433
		Fixe	TRR1, TRR2, TRR4
	Fixe	PMR2, PMR4	
	Rolling Code D.O.R.	PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY	
VDS		Rolling Code	
VISONIC	315.000	Fixe	WT100, WT100A, WT101, WT101A, WT102, WT104,WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP
	418.000	Fixe	WT-100, WT-100A, WT-101, WT-101A, WT-102, WT-104,WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP
	433.920	Fixe	WT 100, WT 100A, WT 101, WT 101A, WT 102, WT 104,WT 201, WT 201A, WT 201WP, WT 201AWP
VSEG	433.920	Fixe	CR SLIM
VISA ELECTRONICS	306.000	Fixe	VISA VRK 4021A
	433.920	Fixe	Visa Beet 1, Visa Skippy
WAINE-DALTON	433.920	Fixe	S429-1, S429-2, S429-4, S429-mini
		Fixe	S425
WECLA CDS	433.920	Fixe	433, 433_2
ZULLAN	315.000	Fixe	250TXA1H, 250TXA2H, 250TXA4H